

锤子

手柄采用玻璃纤维制成，
耐久性、安全性高



软手柄
采用不易打滑，手感柔和的软手柄。



玻璃纤维手柄
采用持久性、安全性强的玻璃纤维手柄。



手柄挂孔
可以悬挂，可以装上安全绳防止在高空作业时掉落。



注意事项

使用前检查事项

- 使用前请检查锤头是否有响声、划痕、裂纹、松动、缺口等现象，敲击表面是否有裂纹。检查周围作业环境安全性，并对产品进行 2-3 次试锤。如发现锤头有问题，请停止使用。
- 使用前请检查锤柄，有裂痕、开裂、松动等现象时，请停止使用。树脂纤维柄无法更换，切勿自行更换和修理锤柄。

使用注意事项

- 使用时要检查周围环境的安全性，穿戴上防护镜、头盔、安全鞋等防护装备。
- 锤头敲击面应在平坦的表面上敲击。不要敲击端面，球面或斜着敲击，这样可能导致锤子崩裂、损坏。不要使用敲击面中心位置以外位置敲击锤子。敲击边缘、偏离敲击面都可能导致敲击面崩裂、飞溅或损坏。
- 敲击时要注意不要敲击手柄部分，这样做可能会导致手柄断裂。不要用锤子作为杠杆，因为这可能导致手柄断裂。
- 手柄或头部位置不要沾染任何油脂或溶剂，如有沾染请立即将其擦拭干净。在高处工作时要使用安全绳，防止坠落。
- 不要敲击高温物体，也不要把手锤放置于高温物体表面或高温环境中。高温会导致锤头粘合剂失效，造成脱柄等现象。
- 请勿在高温高湿等恶劣环境下使用，将锤子置于安全的场所保管。



要用锤头敲击面中央位置垂直敲击



锤头敲击面以外不能作为敲击面使用



不能敲击角部和较小面积



不要用锤子作为杠杆使用



敲击时不能敲击锤柄否则请勿再次使用



请敲击平坦的表面请勿斜着敲击



请勿敲击高温物体或在高温下使用



请勿沾染任何油脂或溶剂



铁锤的敲击面要大于被敲击面积



使用时需佩戴防护眼镜等安全护具