

地墨自动对准

NAVI

2个人的作业可以1人简单的完成!

内置有引导纵线激光的导航系统结构的NAVI系列。

受光器对准地墨的话，投线仪的纵线光会追随受光器与地墨线完全重合。

地墨线可以就那样直接投射到天花板上。

NAVI机能 高亮度的情况下也可以使用



受光器的槽对准想要对齐纵线激光地墨的位置。
地墨器本体自动旋转，诱导激光到这个位置。
不同于复杂的地墨线作业，现在可以一个人快速地，简单地操作。




遥控器旋转功能



用受光器的遥控器功能从离开的位置可以旋转地墨器本体。特别是横线使用时，不需要返回到地墨器本体的位置，提高了作业性。

遥控器灭灯/线切换功能



用受光器遥控器功能可以进行地墨线灭灯，发射。
(灭灯模式) 在高处用三脚架的情况等，激光不会往上往下晃动照射。再发射时直接再现灭灯时的线模式。
用遥控器可以线切换和模式切换。
此模式设定时，作为受光器的功能使用不了。
NAVI功能使用不了。

关闭模式警告功能



灭灯模式时，主电源为ON。
为了通知内部没有上锁，受到大的震动时，线会自动地再次射出。